DRK
KombiRuf

Abbauanleitung CLIMAX Gerät

1. Bitte lösen Sie durch das Drücken der Notruftaste einen Notruf aus und teilen unserer Hausnotrufzentrale mit, dass Sie das Gerät nun abbauen werden.
   Sollten Sie während der folgenden Schritte aus Versehen einen Notruf auslösen, sind unsere Mitarbeitenden über den Abbau informiert.

2. Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand und **halten Sie die graue Taste gedrückt,** bis das Gerät **2 x gepiept** hat.

3. Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn eine Stimme „AUSSCHALTEN“ sagt. Dieser Vorgang kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Bitte drücken Sie in dieser Zeit die Taste nicht erneut!

4. Schalten Sie nun die Basisstation am Ein-/Ausschalter auf Aus/OFF.

Ein-/Ausschalter *Anschluss für das Netzteil*

5. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie das Stromkabel - eventuell durch eine Drehbewegung - aus dem Gerät.

6. Vergewissern Sie sich, dass Sie dem Gerät das im Vertrag enthaltene Zubehör, wie bspw. Funkhandsender beilegen, da wir Ihnen dieses sonst in Rechnung stellen müssen.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
Ihr Hausnotruf-Team des DRK Neuss